


Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 04:37

Link do produktu: <https://www.vincere.pl/esi-grips-extra-chunky-aqua-p-2885.html>

ESI Grips - Extra Chunky - AQUA



Cena	109,00 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XLCAQ
Kod producenta	XLCAQ
Kod EAN	0181517000698
Model	Extra Chunky Aqua
Kolor dominujący	turkusowy
Waga	80
Marka	ESI
Materiał	silikon
Długość	133
EAN (GTIN)	0181517000698
Kod producenta	XLCAQ

Opis produktu



ESI Grips - Extra Chunky - AQUA

Gripy Esi Extra Chunky to zmodyfikowane Chunky. Modyfikacja polega jedynie na ich masie i zwiększeniu obwodu, a kierowane są głównie do dyscyplin grawitacyjnych gdzie dobry i pewny uścisk na kierownicy to połowa sukcesu.

Kolor: błękitny

Masa: 80 g

Chwyty ESigrips są zaprojektowane specjalnie dla rowerzystów przez rowerzystów.

Chwyty ESigrips są tak zaprojektowane żeby maksymalnie tłumić drgania i wibracje przenoszone na kierownicę (grubsza strona) oraz optymalnie dopasować się do ręki, tak aby kontakt z kierownicą poprzez grip był maksymalny (cieńsza strona).

Chwyty ESigrips są używane i testowane przez zawodników na całym świecie.

Chwyty ESigrips nie posiadają żadnych wyżłobień, wzmocnień ani logotypów na powierzchni styku z dłonią. Specjalna konstrukcja „silikonowej pianki” o właściwościach plastycznych układa się idealnie do dłoni, a po skończonej jeździe powraca do swojej pierwotnej formy. Bez względu na czas użytkowania gripy zawsze pozostają jak nowe.

Montaż:

Aby poprawnie zamontować chwyty ESigrips należy dokładnie odtłuścić powierzchnię kierownicy, najlepiej płynem do mycia szyb lub preparatem na bazie alkoholu.

Następnie przecieramy gripy ESI od wewnętrznej strony tym samym płynem i jeszcze mokre zakładamy na kierownicę cieńszą stroną w kierunku ziemi.

Pozostawiamy do wyschnięcia na 24 godziny.

Do montażu nie musimy używać, żadnych preparatów klejących.

Demontaż:

W celu demontażu gripów ESI z kierownicy należy wsunąć „szpikulec” lub śrubokręt między grip a kierownicę. Należy to zrobić delikatnie, aby nie porysować kierownicy i nie uszkodzić samego gripa.

W powstałą przerwę między kierownicą a chwytem ESI włączamy płyn do mycia szyb ten sam, który służył nam do montażu gripów lub po prostu czystą wodę.

Następnie kilkakrotnie ściskamy gripy jak byśmy chcieli je wycisnąć. Jeżeli chcemy je ponownie zamontować należy przemyć grip od środka jak w przypadku pierwszego montażu i nasunąć na kierownicę.

Gripy Esi można oczywiście przyciąć za pomocą ostrego narzędzia do odpowiedniej długości, tak aby pasowały do naszej kierownicy.

Konserwacja:

Chwyty ESigrips myjemy w momencie, gdy myty jest rower lub po prostu w momencie, gdy nie możemy na nie patrzeć bo już są takie brudne.

Do mycia używamy alkoholu, płynu do mycia szyb, a jeżeli zabrudzenia są bardzo silne i głębokie to możemy użyć acetonu.

Oryginalny produkt USA